

Softwarebeschreibung

Messungen mit Leistungsmesskopf

Applikations-Firmware FS-K9

1157.3006.02

Printed in the Federal Republic of Germany

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise Qualitätszertifikat Support-Center-Adresse Liste der R&S-Niederlassungen

Inhalt des Handbuchs zur Applikations-Firmware R&S FS-K9

1	Installation und Freischaltung	5
	Installation	5
	Freischaltung	5
2	Erste Bedienschritte	6
3	Meßaufbau für Messungen mit Leistungsmesskopf	7
	Standard-Meßaufbau	7
4	Konfiguration der Leistungsmessung	8
5	Fernbedienbefehle	13
	Common Commands	13
	CALCulate:PMETer - Subsystem	14
	CALibration - Subsystem	15
	DISPlay - Subsystem	16
	FETCh:PMETer - Subsystem	17
	INITiate - Subsystem	18
	READ:PMETer - Subsystem	19
	SENSe:PMETer – Subsystem	20
	UNIT - Subsystem	21
	Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der IEC-Bus-Befehle	22
	Taste SWEEP	
6	Index	23

Bilder

Bild 3-1	Meßaufbau	7
Bild 4-1	Hotkeyleiste mit freigeschalteter Applikations-Firmware R&S FS-K9	8
Bild 4-2	Ergebnisdarstellung der Applikations-Firmware R&S FS-K9	8
Bild 4-3	Ergebnisdarstellung mit RESULT DISPLAY ON 1	12
Bild 4-4	Ergebnisdarstellung mit RESULT DISPLAY OFF 1	12

Inhalt der Softwarebeschreibung der Applikations-Firmware R&S FS-K9

In der vorliegenden Softwarebeschreibung befinden sich die Informationen über die Bedienung der Applikations-Firmware R&S FS-K9. Sie enthält die Beschreibung der Menüs und der Fernbedienungsbefehle für Messungen mit einem Leistungsmesskopf. Die übrige Bedienung des Gerätes kann dessen Bedienhandbuch entnommen werden.

שיש משחקה שהמוויות עבי שהומנה אמווו עביצארו שבעובווומוועטענון פוונוטווווופון שפוטפון.

Die Softwarebeschreibung der Applikations-Firmware gliedert sich in folgende Kapitel:

- Kapitel 1beschreibt die Installation der Applikations-Firmware und des Leistungs-
messkopfs sowie die Freischaltung der Applikations-Firmware.
- Kapitel 2 beschreibt erste Bedienschritte für Messungen mit einem Leistungsmesskopf.
- Kapitel 3 beschreibt den Meßaufbau für Messungen mit einem Leistungsmesskopf.
- Kapitel 4bietet als Referenzteil für die manuelle Bedienung eine detaillierte Beschreibung
aller Funktionen. Das Kapitel listet außerdem zu jeder Funktion den
entsprechenden IEC-Bus-Befehl auf.
- Kapitel 5beschreibt alle Fernsteuerbefehle, die für die Applikations-Firmware definiert sind.
Das Kapitel enthält am Schluß eine alphabetische Liste aller Fernbedienungsbefehle
sowie eine Tabelle mit der Zuordnung IEC-Bus-Befehl zu Softkey.
- Kapitel 6 enthält das Stichwortverzeichnis zur vorliegenden Softwarebeschreibung.

4

1 Installation und Freischaltung

Installation

FS-K9

Die Applikations-Firmware FS-K9 ist Bestandteil der Basis-Firmware des Grundgerätes. Die Applikation ist ab der Basis-Firmware Version 3.2x verfügbar.

Muß die Basis-Firmware auf einen neuen Stand gebracht werden, so ist der Firmware Update mit den aktuellen Disketten der Basis-Firmware über die Tastenfolge $SETUP \rightarrow NEXT \rightarrow FIRMWARE UPDATE$ zu starten.

Achtung:



- Vor dem Anschließen des Leistungsmesskopfs muß das Gerät ausgeschaltet werden.
- Die benötigten Treiber für die Ansteuerung des Leistungsmesskopfs werden bereits mit der Basis-Firmware des Analyzers installiert, d.h. die mit dem Leistungsmesskopf mitgelieferte Software muß nicht installiert werden.

Der R&S NRP Leistungsmesskopf wird dem R&S NRP USB-Adapter an das Gerät angeschlossen. Weitere Einzelheiten hierzu sind dem Bedienhandbuch der R&S NRP Leistungsmessköpfe zu entnehmen.

Freischaltung

Die Applikations-Firmware R&S FS-K9 wird im Menü SETUP \rightarrow GENERAL SETUP durch die Eingabe eines Schlüsselwortes freigeschaltet. Das Schlüsselwort ist im Lieferumfang der Applikation enthalten. Bei einem Einbau ab Werk ist die Freischaltung der Applikations-Firmware schon erfolgt.

GENERAL SETUP Menü:



Der Softkey OPTIONS öffnet ein Untermenü, in dem die Schlüsselwörter für die Applikations-Firmware eingegeben werden können. Die bereits vorhandenen Applikationen werden in einer Tabelle angezeigt, die beim Eintritt in das Untermenü geöffnet wird.



Der Softkey *INSTALL OPTION* aktiviert die Eingabe des Schlüsselworts für eine Applikations-Firmware.

Ist das Schlüsselwort gültig, wird die Meldung OPTION KEY OK angezeigt und die Applikations-Firmware wird in die Tabelle FIRMWARE OPTIONS eingetragen.

Ist ein Schlüsselwort ungültig, wird die Meldung OPTION KEY INVALID angezeigt.

2 Erste Bedienschritte

Bevor mit den Messungen begonnen werden kann, muß die Einstellung des Geräts an die Eigenschaften des Messobjekts angepaßt werden. Dazu wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Spektrumanalysator in den Grundzustand setzen.

Taste PRESET drücken.
 Das Gerät befindet sich im Grundzustand.

2. Messungen mit Leistungsmesskopf aktivieren.

Hotkey PWR METER drücken. Die Messungen mit Leistungsmesskopf werden aktiviert und das Menü mit den Einstellungen für den Leistungsmesskopf wird geöffnet.

3. Frequenz einstellen

In der Grundeinstellung ist die Frequenz des Leistungsmesskopfs mit der Mittenfrequenz des Analyzers gekoppelt; d.h. mit der Einstellung der Mittenfrequenz des Analyzers (Taste FREQ) wird der Leistungsmesskopf automatisch auf die zu messende Frequenz eingestellt.

4. Messzeit einstellen.

- Softkey MEAS TIME drücken.
 Die Liste der verfügbaren Messzeiten wird geöffnet.
- > Mit den *Cursortasten* die gewünschte Messzeit auswählen und Auswahl mit *ENTER* bestätigen.

5. Einheit einstellen

- Softkey UNIT / SCALE drücken.
 Die Liste der verfügbaren Einheiten wird geöffnet.
- > Mit den *Cursortasten* die gewünschte Einheit auswählen und Auswahl mit *ENTER* bestätigen.

Über diesen Ablauf hinausgehende Einstellmöglichkeiten sind im nachfolgenden Referenzteil des Handbuchs enthalten.

3 Meßaufbau für Messungen mit Leistungsmesskopf

Achtung:

Vor der Inbetriebnahme des Gerätes ist darauf zu achten, daß

- die Abdeckhauben des Gehäuses aufgesetzt und verschraubt sind,
- die Belüftungsöffnungen frei sind,
- an den Eingängen keine Signalspannungspegel über den zulässigen Grenzen anliegen.
- die Ausgänge des Gerätes nicht überlastet werden oder falsch verbunden sind.

Ein Nichtbeachten kann zur Beschädigung des Geräts führen.

Dieses Kapitel beschreibt die Grundeinstellungen des Analysators für Messungen mit einem Leistungsmesskopf. Eine Voraussetzung für den Start der Messungen ist, daß der Analysator korrekt konfiguriert und mit Spannung versorgt ist, wie im Kapitel 1 des Bedienhandbuchs für das Grundgerät beschrieben. Darüber hinaus muß die Applikations-Firmware R&S FS-K9 freigeschaltet sein. Die Installation und Freischaltung der Applikations-Firmware ist in Kapitel 1 dieser Softwarebeschreibung erklärt.

Standard-Meßaufbau



Bild 3-1 Meßaufbau

4 Konfiguration der Leistungsmessung

Die Applikations-Firmware R&S FS-K9 (Messungen mit Leistungsmesskopf) wird mit dem Hotkey *PWR METER* aktiviert.



Bild 4-1 Hotkeyleiste mit freigeschalteter Applikations-Firmware R&S FS-K9



Bild 4-2 Ergebnisdarstellung der Applikations-Firmware R&S FS-K9

Falls die Hotkeyleiste von einer Applikation verwendet wird, so kann die Applikations-Firmware R&S FS-K9 auch über die Tastenfolge $SETUP \rightarrow NEXT \rightarrow PWR$ METER aktiviert werden.

FS-K9

Der Hotkey **PWR METER** öffnet das Menü zur Konfiguration der Leistungsmessung.



PWR METER ON 0 FREQUENCY MANUAJ П

Der Softkey *PWR METER ON / OFF* schaltet die Leistungsmessung ein bzw. aus.

IEC-Bus-Befehl: [SENS:]PMET[:STAT] ON

Der Softkey *FREQUENCY MANUAL* öffnet das Dateneingabefeld für die Frequenz des zu messenden Signals.

Der Leistungsmesskopf verfügt einen Speicher mit frequenzabhängigen Korrekturfaktoren. Für Signale mit bekannter Frequenz kann somit die höchste Genauigkeit erzielt werden.

IEC-Bus-Befehl: [SENSe:]PMET:FREQ 1GHZ



Der Softkey *FREQUENCY COUPLING* aktiviert die automatische Kopplung der Frequenz an die Mittenfrequenz des Geräts oder an den Marker 1. Die Auswahl erfolgt über eine Liste, die beim Drücken des Softkeys geöffnet wird.



IEC-Bus-Befehl:

[SENS:]PMET:FREQ:LINK CENT

Konfiguration der Leistungsmessung



Der Softkey *UNIT / SCALE* öffnet eine Liste zur Auswahl der Einheit, mit der die gemessene Leistung dargestellt werden soll.

UNIT /	SCALE
√ dBm	
dB	
Watt	
8	

Bei der Auswahl dB oder % erfolgt die Anzeige relativ zu einem Referenzwert, der entweder mit dem Softkey $MEAS \rightarrow REF$ oder dem Softkey REFERENCE VALUE festgelegt wird.

IEC-Bus-Befehl:	UNIT:PMET:POW DBM	
	UNIT: PMET: POW: RAT	DB



Der Softkey ZERO startet den Nullabgleich des Leistungsmesskopfs.

Vor dem Nullabgleich wird der Benutzer aufgefordert, alle Signale vom Eingang des Leistungsmesskopfs zu trennen.

ZEROING POWE	R SENSOR
Before zeroing t sensor, please r signals from the	the power remove all sensor input.
CONTINUE	CANCEL

Während dem Nullabgleich erscheint folgender Hinweis:



Am Ende des Nullabgleichs erfolgt die Meldung:



Diese wird nach ca. 3 s wieder gelöscht.

IEC-Bus-Befehl: CAL:PMET:ZERO:AUTO ONCE;*WAI



Der Softkey MEAS TIME öffnet eine Liste in der die Messzeit eingestellt werden kann. Mit längeren Messzeiten werden die Messergebnisse stabiler, insbesondere wenn Signale mit kleiner Leistung gemessen werden.



Stationäre Signale mit einer hohen Leistung (> -40dBm) erfordern nur eine kurze Messzeit um stabile und genaue Ergebnisse zu erzielen. In diesem Fall ist die Einstellung SHORT zu empfehlen, da hiermit die höchsten Wiederholraten für die Messung erreicht werden.

Die Einstellung NORMAL erhöht die Stabilität der dargestellten Ergebnisse für die Messung von Signalen mit niedriger Leistung oder von modulierten Signalen.

Die Eintstellung LONG wird für Signale am unteren Ende des Messbereichs (<-50 dBm) empfohlen. Mit dieser Einstellung kann der Einfluß von Rauschen minimiert werden.

Mit dem Softkey MEAS→REF wird die aktuell gemessene Leistung als

Der Referenzwert kann auch manuell über den Softkey REFERENCE

CALC:PMET:REL[:MAGN]:AUTO ONCE

IEC-Bus-Befehl: [SENS:]PMET:MTIM LONG

Referenzwert für die relative Darstellung übernommen.

VALUE eingestellt werden.

IEC-Bus-Befehl:

MEAS->REF



Der Softkey REFERENCE VALUE aktiviert die manuelle Eingabe eines Referenzwerts für relative Messungen in der Einheit dBm.



IEC-Bus-Befehl: CALC:PMET:REL[:MAGN] -30DBM



Der Softkey *RESULT DISPLAY* schaltet die Ergebnisdarstellung der Leistungsmessung ein bzw. aus. Falls die Darstellung ausgeschaltet wird, erfolgt die Anzeige der gemessenen Leistung im Marker-Info-Feld.

Hinweis: Der Softkey ist nur in der Betriebsart Spectrumanalyse verfügbar, sofern die untere Bildschirmhälfte nicht bereits für ein anderes Result Display (z.B. ACP Messung) verwendet wird.





IEC-Bus-Befehl:

DISP[:WIND]:PMET:STAT OFF

5 Fernbedienbefehle

Das folgende Kapitel beschreibt die Fernbedienbefehle für die Applikations-Firmware. Eine alphabetische Liste im Anschluß an die Beschreibung bietet einen schnellen Überblick über die Befehle.

Die Befehle, die auch für das Grundgerät in der Betriebsart SPECTRUM gelten, sowie die Systemeinstellungen sind im Bedienhandbuch des Analyzers beschrieben.

Common Commands

Befehl	Parameter	Bemerkung
*OPT?		Option Identification Query; nur Abfrage

*OPT?

OPTION IDENTIFICATION QUERY frägt die im Gerät enthaltenen Optionen ab und gibt eine Liste der installierten Optionen zurück. Die Optionen sind durch Kommata voneinander getrennt. Die Kennung der Option R&S FS-K9 ist im Antwortstring an Position 34 enthalten:

Beispiel:

CALCulate:PMETer - Subsystem

Dieses Subsystem steuert die Einstellungen des Gerätes für Messungen mit einem Leistungsmesskopf. Die Auswahl des Meßfensters erfolgt mit CALCulate1 (SCREEN A) und CALCulate2 (SCREEN B).

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
CALCulate<1 2>			
:PMETer			Option K9
:RELative			
[:MAGNitude]	<numeric_value></numeric_value>	dBm	
:AUTO	ONCE		
:STATe	<boolean></boolean>		

CALCulate<1|2>:PMETer:RELative[:MAGNitude] -200 .. 200

Dieser Befehl legt den Referenzwert für relative Messungen fest.

Beispiel:	":CALC:PMET:	REL -30"	' setzt den Referenzwert für relative Messungen auf −30 dBm
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	0 gerätespezifsch	
Betriebsart:	PSM		

CALCulate<1|2>:PMETer:RELative[:MAGNitude]:AUTO ONCE

Dieser Befehl übernimmt den aktuellen Messwert als Referenzwert für relative Messungen.

Beispiel:	":CALC:PMET	REL:AUTO ONCE"	' übernimmt den aktuellen Messwert als Referenzwert für relative Messungen
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	- gerätespezifsch	
Betriebsart:	PSM		

CALCulate<1|2>:PMETer:RELative:STATe ON | OFF

Dieser Befehl schaltet zwischen relativer und absoluter Anzeige des Messwerts um.

Beispiel:	":CALC:PMET	F:REL:STAT ON"	 aktiviert die relative Darstellung des Messwerts
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	OFF gerätespezifsch	
Betriebsart:	PSM		

CALibration - Subsystem

Die Befehle des CALibration-Subsystem ermitteln die Daten für die Systemfehlerkorrektur im Gerät.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
CALibration			
:PMETer			Option K9
:ZERO			
:AUTO	ONCE		keine Abfrage
			-

CALibration:PMETer:ZERO:AUTO ONCE

Dieser Befehl führt einen Nullabgleich des Leistungsmesskopfs durch.

Beispiel:	":CAL:PMET	:ZERO:AUTO	ONCE;*WAI"	 führt einen Nullabgleich durch und wartet mit der Ausführung weiterer Kommandos, bis der Nullabgleich abgeschlossen ist
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	- gerätespezi	ifsch	

Betriebsart: PSM

DISPlay - Subsystem

Das DISPLay-Subsystem steuert die Auswahl und Präsentation von textueller und graphischer Informationen sowie von Meßdaten auf dem Bildschirm.

Die Auswahl des Meßfensters erfolgt über WINDow1 (SCREEN A) bzw. WINDow2 (SCREEN B).

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
DISPlay			
[:WINDow<1 2>]			
:TRACe<13>			
:Y			
[:SCALe]			
:RLEVel		DB	
:OFFSet	<numeric_value></numeric_value>		Option K9
:PMETer			
:STATe	<boolean></boolean>		

DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe<1...3>:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet -200dB ... 200dB

Dieser Befehl definiert den Referenzpegeloffset im ausgewählten Meßfenster. Abhängig von der Kopplung der Meßfenster gilt er für beide Screens (INSTrument:COUPle ALL) oder nur für das ausgewählte Meßfenster (INSTrument:COUPle NONE).

Das numerische Suffix bei TRACe<1...3> ist ohne Bedeutung.

Beispiel: "DISP:WIND1:TRAC:Y:RLEV:OFFS -10dB" Eigenschaften: *RST-Wert: 0dB SCPI: konform

Betriebsart: A, GSM/EDGE, PSM

:DISPlay[:WINDow<1|2>]:PMETer:STATe ON | OFF

Dieser Befehl schaltet für Messungen mit einem Leistungsmesskopf die Bargraph Darstellung ein oder aus. Falls die Bargraph Darstellung ausgeschaltet wird, so erfolgt die Anzeige des Messwerts im Marker Info Feld.

Beispiel: "DISP:PMET:STAT OFF" 'schaltet die Bargraph Darstellung aus

Eigenschaften: *RST-Wert: ON SCPI: gerätespezifsch Betriebsart: PSM

FETCh:PMETer - Subsystem

Dieses Subsystem enthält die Befehle zum Auslesen der Ergebnisse der Messungen mit einem Leistungsmesskopf, ohne die Messung selbst zu starten.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
FETCh<1 2> :PMETer?			Option FS-K9 nur Abfrage

FETCh<1|2>:PMETer?

Dieser Befehl liest den Messwert des Leistungsmesskopfs aus.

Beispiel:	"FETC:PMET?	н	' liest den Messwert des Leistungsmesskopfs
			aus

Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	- gerätespezifsch
Betriebsart:	PSM	

Wurde noch keine Messung durchgeführt, so wird ein Query Error ausgelöst. Dieser Befehl ist ein reiner Abfragebefehl und besitzt daher keinen *RST-Wert.

INITiate - Subsystem

Das INITiate - Subsystem dient zur Steuerung des Meßablaufs im ausgewählten Meßfenster. Die Auswahl des Meßfensters erfolgt mit INITiate1 (Screen A) und INITiate2 (Screen B).

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
INITiate<1 2>			
:CONTinuous	<boolean></boolean>		
[:IMMediate]			keine Abfrage

INITiate<1|2>:CONTinuous ON | OFF

Dieser Befehl bestimmt, ob das Gerät Messungen kontinuierlich durchführt ("Continuous") oder Einzelmessungen ("Single").

In der Betriebsart Spektrumanalyse bezieht sich diese Einstellung auf den Sweepablauf (Umschaltung Continuous/Single Sweep)

Beispiel:	"INIT2:CONT	OFF "	'schaltet den Meßablauf in Screen B auf Einzelmessung (Single Sweep).
	"INIT2:CONT	ON"	'schaltet den Meßablauf auf kontinuierliche Messung (Continuous Sweep).
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	ON konform	
Betriebsart:	alle		

INITiate<1|2>[:IMMediate]

Dieser Befehl startet einen neuen Meßablauf im angegebenen Meßfenster.

Dieser Befehl startet einen neuen Meßablauf (Sweep) im angegebenen Meßfenster. Bei Sweep Count > 0 bzw. Average Count > 0 bedeutet dies den Neustart der angegebenen Anzahl von Messungen. Bei den Trace-Funktionen MAXHold, MINHold und AVERage werden die vorherigen Meßergebnisse beim Neustart der Messung zurückgesetzt.

Im Single Sweep-Betrieb kann mit den Befehlen *OPC, *OPC? oder *WAI auf das Ende der angegebenen Anzahl von Messungen synchronisiert werden. Im Continuous Sweep-Betrieb ist die Synchronisierung auf das Sweepende nicht möglich, da die Gesamtmessung quasi "nie" endet.

Beispiel:	"INIT:CONT	OFF "	'schaltet auf Single Sweep Betrieb
	"DISP:WIND	TRAC:MODE AVER	'schaltet Trace Averaging ein
	"SWE:COUN	20"	'stellt den Sweepzähler auf 20 Sweeps
	"INIT;*WAI	п	'startet die Messung mit Warten auf das
			Ende der 20 Messungen
Eigenschaften:	*RST-Wert:	-	-
-	SCPI:	konform	
Betriebsart:	alle		

Dieser Befehl ist ein "Event" und hat daher keinen *RST-Wert und keine Abfrage.

READ:PMETer - Subsystem

Dieses Subsystem enthält die Befehle zum Starten von Messungen mit einem Leistungsmesskopf und anschließendem Auslesen der Messwerte.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
READ<1 2>			Option FS-K9
:PMETer?			nur Abfrage

READ<1|2>:PMETer?

Dieser Befehl löst eine Messung mit dem Leistungsmesskopf aus und liest anschließend den Messwert aus.

Beispiel:	"READ:PMET?	n	' startet eine Messung und liest den Messwert aus
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	- gerätespezifsch	1
Betriebsart:	PSM		

Dieser Befehl ist ein reiner Abfragebefehl und besitzt daher keinen *RST-Wert.

SENSe:PMETer – Subsystem

Dieses Subsystem steuert die Einstellungen des Gerätes für Messungen mit einem Leistungsmesskopf. Die Auswahl des Meßfensters erfolgt mit SENSe1 (SCREEN A) und SENSe2 (SCREEN B).

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
[SENSe<1 2>]			
:PMETer			Option FS-K9
[:STATe]	<boolean></boolean>		
:FREQuency	<numeric_value></numeric_value>	Hz	
:LINK	CENTer MARKer1 OFF		
:MTIMe	SHORT NORMAL LONG		

[SENSe<1|2>:]PMETer[:STATe] ON | OFF

Dieser Befehl schaltet die Messungen mit einem Leistungsmesskopf ein oder aus.

Beispiel:	"PMET ON"	' schaltet die Messungen mit einem Leistungsmesskopf ein
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	OFF gerätespezifsch
Betriebsart:	PSM	

[SENSe<1|2>:]PMETer:FREQuency fmin .. fmax

Dieser Befehl stellt die Frequenz des Leistungsmesskopfs ein.

Die Grenzwerte f_{min} und f_{max} werden durch den angeschlossenen Leistungsmesskopf festgelegt.

Beispiel:	"PMET:FREQ	1GHZ " ' setzt die Frequenz des Leistungsmesskopfs auf 1GHz
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	50 MHz gerätespezifsch
Betriebsart:	PSM	

[SENSe<1|2>:]PMETer:FREQuency:LINK CENTer | MARKer1 | OFF

Dieser Befehl legt die Kopplung für die Frequenz des Leistungsmesskopfs fest.

Parameter:	CENTer MARKer1 OFF	koppelt die Freque koppelt die Freque schaltet die Kopplu	nz an die Mittenfrequenz des Analyzers nz an die Position von Marker 1 ing der Frequenz aus
Beispiel:	"PMET:FREQ:L	INK CENT"	' koppelt die Frequenz an die Mittenfrequenz des Analyzers
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	CENT gerätespezifsch	
Betriebsart:	PSM		

[SENSe<1|2>:]PMETer:MTIMe SHORt | NORMal | LONG

Dieser Befehl bestimmt die Messzeit des Leistungsmesskopfs.

Beispiel:	"PMET:MTIM	SHOR "	' wählt die kurze Messzeit für die Messung von stationären Signalen mit hoher Leistung
Eigenschaften:	*RST-Wert: SCPI:	NORM gerätes	pezifsch
Betriebsart:	PSM		

FS-K9

UNIT - Subsystem

Das Unit-Subsystem wird zum Umschalten der Grundeinheit von Einstellparametern verwendet. Bei Split-Screen-Darstellung wird zwischen UNIT1 (ScreenA) und UNIT2 (ScreenB) unterschieden.

BEFEHL	PARAMETER	EINHEIT	KOMMENTAR
UNIT<1 2>			
:PMETer:			Option FS-K9
:POWer	DBM WATT W		
:RATio	DB PCT		

UNIT<1|2>:PMETer:POWer DBM | WATT | W

Dieser Befehl wählt die Einheit für absolute Messungen mit einem Leistungsmesskopf.

Beispiel: "UNIT:PMET:POW DBM" Eigenschaften: *RST-Wert: DBM SCPI: konform

Betriebsart: PSM

UNIT<1|2>:PMETer:POWer:RATio DB | PCT

Dieser Befehl wählt die Einheit für relative Messungen mit einem Leistungsmesskopf.

 Beispiel:
 "UNIT:PMET:POW DB"

 Eigenschaften:
 *RST-Wert: DB SCPI:

 Betriebsart:
 PSM

Tabelle der Softkeys mit Zuordnung der IEC-Bus-Befehle

Hotkey PWR METER

PWR METER ON OFF	[SENSe<1 2>:]PMETer[:STATe] ON OFF
FREQUENCY MANUAL	[SENSe<1 2>:]PMETer:FREQuency:LINK OFF [SENSe<1 2>:]PMETer:FREQuency fmin fmax
FREQUENCY COUPLING	[SENSe<1 2>:]PMETer:FREQuency:LINK CENTer MARKer1
UNIT / SCALE	CALCulate<1 2>:PMETer:RELative:STATe ON OFF UNIT<1 2>:PMETer:POWer DBM WATT W UNIT<1 2>:PMETer:POWer:RATio DB PCT
ZERO	CALibration:PMETer:ZERO:AUTO ONCE
MEAS TIME	[SENSe<1 2>:]PMETer:MTIMe SHORt NORMal LONG
MEAS→REF	CALCulate<1 2>:PMETer:RELative[:MAGNitude]:AUTO ONCE
REFERENCE VALUE	CALCulate<1 2>:PMETer:RELative[:MAGNitude] -200 200
RESULT DISPLAY	DISPlay[:WINDow<1 2>]:PMETer:STATE ON OFF

Taste AMPL



DISPlay[:WINDow<1|2>]:TRACe:Y[:SCALe]:RLEVel:OFFSet -200dB .. 200dB

Taste SWEEP

CONTINUOUS SWEEP	
SINGLE SWEEP	

INITiate<1|2>:CONTinuous ON

INITiate<1|2>:CONTinuous OFF
INITiate<1|2>[:IMMediate]

6 Index

В

Bargraph	. 12
Befehle	
Beschreibung	. 13
Zuordnung zu Softkey	. 22

Е

Einheit)
---------	---

F

Fernbedienung	13
Frequenz des Leistungsmesskopfs	. 9

Н

Hotkey	
MEAS TIME	11
PWR METER	1, 20

κ

Konfiguration der	Leistungsmessung8
-------------------	-------------------

Μ

Meßaufbau		7
Messzeit	1	1

Nullabgleich10

R

Ν

erenzwert11

S

Softkey	
CONTINUOUS SWEEP	
FREQUENCY COUPLING	
FREQUENCY MANUAL	9
HARDWARE INFO	13
HARDWARE INFO	13
INSTALL OPTION	5
MEAS TIME	6, 20
MEAS→REF	11, 14
PWR METER ON/OFF	
REF LEVEL OFFSET	
REFERENCE VALUE	
RESULT DISPLAY	12, 16
SINGLE SWEEP	
UNIT / SCALE	6, 10, 14, 21
ZER0	10, 15